

Перед установкой
Бампера необходимо
снять передний пластик,
после чего
демонтировать изнутри
заглушки и установить
пластик обратно

Инструкция по сборке Бампер передний Benda 1000

Комплектация:

1. Болт М8х20 - 2шт
2. Шайба М8 мал.
- 2шт

Болт М8х20

Шайба мал. М8

Перед установкой снять
штатный пластик

Болты штатные М8

