

Инструкция по установке переднего бампера **SHARMAX 1100**





1. Откручиваем два болта крепления штатного бампера.



2. Прикручиваем верхние кронштейны крепления бампера к конструкции передней площадки в штатные отверстия на болты M8*40 справа и слева.



3. Устанавливаем бампер в штатные отверстия и наживляем на штатные болты .



4. Прикручиваем бампер на болты из комплекта к верхним кронштейнам крепления бампера. После выравнивания бампера на квадроцикле, протягиваем все соединения .



5. После протяжки всех соединений прикручиваем декоративную накладку на переднюю нижнюю часть бампера на 2 болта M6.